

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 1. | 安装完成后的初次清洁 |  <p>用装有适用的微纤垫或红垫*的洗地机进行湿式刷洗。</p> |  <p>用拖把和真空吸尘器除去污水，然后再用清水洗刷一遍，再将浊水吸干。</p> |
| 2. | 初次抛光/抛光 |  <p>完成初次清洁或深层清洁后，均匀的涂抹一层适用的清洗抛光剂。</p> |  <p>使用合适的抛光垫*，对风干的抛光剂形成的保护膜进行抛光**。</p> |
| 3. | 日常清洁/抛光（机器） |  <p>使用洗地吸干一体机，配合适用的微纤垫或红垫*和适当的清洗抛光剂，即可达到良好的清洁效果。</p> |  <p>为了保持地板表面统一美观，建议使用适当的抛光垫*进行抛光处理**。</p> |
| | 日常清洁/抛光（手动） |  <p>使用适当的微纤抹布、尘推或粘尘布清理灰尘。</p> |  <p>采用湿拖法可去除水溶性或可乳化的粘附型污垢。</p> |
| 4. | 定期清洁 |  <p>为了清除行走痕迹或鞋跟痕迹，保持地板表面统一美观，建议清洁时使用适当的清洗抛光剂和适当的抛光垫*。</p> | |
| 5. | 深度清洁 |  <p>使用装有适用的微纤垫或红垫*，和适当的清洁剂的洗地机，进行湿式刷洗。需要抛光处理时，建议用水溶性抛光剂，通常情况下不需要使用基础清洁剂。</p> |  <p>先使用湿式真空吸尘器清理浮尘，然后按照初次抛光的方法，进行抛光处理。</p> |

一般注意事项:

- 由于涂层需要定期进行清洁和翻新，诺拉系统公司推荐使用 noraplan® 橡胶地板，这种地板具有封闭致密的表面，所以无需涂层保护。
- 请选用适当的清洁剂和抛光剂，并阅读所选用产品的具体说明。
- 本清洁建议适用于固定粘合于基层的地板。
- 在医疗部门和实验室区域，因为该区域使用的化学试剂，如地板表面消毒剂、双手或仪器上使用的消毒剂或溶剂等，推荐进行初次抛光。
- 适用的清洁垫：3M 等。

** 使用转速 1000 - 1500 rpm（抛光垫）的单盘抛光机，

如有任何问题，请联系诺拉技术服务部: **021-32262517**

有关清洁规程的详细说明，请阅读诺拉《清洁定义》。

Created in cooperation with

FIGR