

1.	<b>Byggrensjøring etter legging</b>	 Maskinell vannskrubbing ved hjelp av en aktiv- eller mikrofiberpute eller en rød pute* (se tabell Rengjørings- og pleiemidler).	 Etter støvsuging av smusset med en våtstøvsuger, skrubbe med rent vann og sug opp.
2.	<b>Førstegangsbehandling/innsetting</b>	 Etter førstegangs- eller intensivbehandlingen påføres et egnet rengjøringsmiddel (se tabell Rengjørings- og pleiemidler) jevnt med våtmopp.	 Den tørkede hinnen etter rengjøringen kan poleres** med en egnet poleringspute*.
3.	<b>Rutinemessig rengjøring/-pleie (maskinell)</b>	 Optimalt rengjøringsresultater kan oppnås ved å skrubbe med en aktiv- eller mikrofiberpute eller en rød pute* med et egnet rengjøringsmiddel (se tabell Rengjørings- og pleiemidler).	 For å opprettholde et jevnt og visuelt tiltalende belegg, anbefaler vi at du polerer** etter behov ved hjelp av en egnet poleringspute*.
	<b>Rutinemessig rengjøring/-pleie (manuell)</b>	 Støvbindende rengjøring med egnet mikrofibermopp, flismopp eller klargjort støvbindende klut.	 Heftende vannopløselig eller emulgerbar tilsmussing fjernes ved våtvask (se tabell Rengjørings- og pleiemidler).
4.	<b>Mellomrensjøring</b>	 For å fjerne fotavtrykk og striper fra skohæler, og for å opprettholde et jevnt og visuelt tiltalende belegg, anbefales det å rengjøre gulvet med et egnet rengjøringsmiddel (se tabell Rengjørings- og pleiemidler) ved hjelp av en egnet poleringspute*.	
5.	<b>Intensivbehandling</b>	 Vannskrubbing ved hjelp av en aktiv- eller mikrofiberpute eller en rød pute* eller egnet rengjøringsmiddel (se tabell Rengjørings- og pleiemidler). Siden vannløselige rengjøringsmidler anbefales til bruk for innsetting, er bruk av grunnrens som regel ikke nødvendig.	 Etter støvsuging av smusset med en våt støvsuger, settes det inn på samme måte som ved førstegangsbehandlingen.

#### Grunnleggende merknader:

- På grunn av den regelmessige og kostbare grunnrensen og fornyelse av belegg, anbefaler nora systems GmbH noraplan® gummigulvbelegg på grunn av den tette og lukkede overflaten.
- Vennligst følg instruksjonene i produkt- og sikkerhetsdatabladene for rengjørings- og pleieprodukter som brukes.
- Denne rengjøringsanbefaling gjelder for fastlimte gulvbelegg.
- På grunn av bruksmedier som overflate-, hånd-, og instrumentdesinfeksjonsmiddel og løsemiddel, anbefales en førstegangsbehandling med rengjøringsmiddel i helsevesenet og i laboratorieområder.

\* Egnede puter (pads): Fa. 3 M, osv.

\*\* Bruk en poleringsmaskin med enkeltskive med hastigheter mellom 1000 – 1500 o/min.

Har du ytterligere spørsmål, vennligst kontakt nora. [www.nora.com/no](http://www.nora.com/no)

Laget i samarbeid med  
**FIGR**

# Rengjøringsanbefaling noraplan® ed, noraplan® ec, noraplan® acoustic

## Rengjørings- og pleiemidler

Rengjørings- og pleieproduktene som er oppført i tabellen viser **Anbefalinger fra rengjøringsmiddelprodusenter** i det tyske markedet. Avhengig av spesifikk gjenstand kan det være nyttig å bruke **Avvikende produkter og prosedyrer i henhold til anbefalingene fra rengjøringsmiddelprodusenter**. Vennligst følg **produktspesifikke produsentanvisninger**! Selvfølgelig kan egnede rengjøringsmidler fra ikke oppførte rengjøringsmiddelprodusenter brukes etter anbefaling. nora anbefaler at du følger listen nedenfor, da erfaring har vist at de beste resultatene oppnås med disse rengjøringsmidlene.

Virksomhet	Maskinell førstegangsrengjøring etter legging	Intensivbehandling	Innsetting etter førstegangs-/intensivbehandling med rengjøringsmiddel	Manuell rutinemessig rengjøring i 2 omganger
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Tlf. +49 (0)621/8757-0	Intensivbehandling Taski Jontec Best 1 l til 9 l vann	Taski forward 400 ml til 8 l vann	Taski Combi 800 ml til 8 l vann Polering	Taski tensol, 40 ml – 80 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til Taski 300, 80 ml til 8 l vann
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Tlf. +49 (0)89/350 608-0	Grunnrens TEMPEX ultra 1 l til 9 l vann	SCHIROCCO CLEAN 400 ml til 8 l vann	FLOORTOP 800 ml til 8 l vann Polering	FLOORTOP, 40 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml til 8 l vann
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Tlf. +49 (0)2173/599-0	Grunnrens Bendurool maxx 1 l til 9 l vann	Maxx Magic 2 160 ml til 8 l vann	Maxx Indur 2 800 ml til 8 l vann Polering	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til Maxx Magic 2, 40 ml til 8 l vann
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Tlf. +49 (0)8134/9305-0	Grunnrens Copex 1 l til 9 l vann	Torvan-Konzentrat 100 ml til 8 l vann	Procur-Konzentrat 200 ml til 8 l vann Polering	Procur-Konzentrat, 25 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til Veriprop, 40 ml til 8 l vann (1 dosering)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Tlf. +49 (0)6131/964-03	Grunnrens LINAX plus 1 l til 9 l vann	Tanex Primus 400 ml til 8 l vann	TAWIP original 800 ml til 8 l vann Polering	TAWIP original, 40 ml – 80 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til TANET extreme, 40 ml – 60 ml til 8 l vann
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Tlf. +49 (0)5223/9970-40	POWER STRIP NEUTRA 1 l til 9 l vann	Blue Star Ocean 400 ml til 8 l vann	PREMIUM No 4 800 ml til 8 l vann	PREMIUM No 4, 40 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til Blue Star Ocean, 40 ml til 8 l vann
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Tlf. +49 (0)6663/970-0	D1 Neu 1 l til 9 l vann	D1 Neu 400 ml til 8 l vann	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml til 8 l vann Polering	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til MULTINETZER, 40 ml til 8 l vann
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Tlf. +49 (0)228/95352-0	PU renere 1 l til 9 l vann	PU renere 400 ml til 8 l vann	Gulv renere R1000 800 ml til 8 l vann Polering	Gulv renere R1000, 40 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til PU renere, 40 ml til 8 l vann
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Tlf. +49 (0)8331/930-6	Indumaster® Step IR 16 1 l til 9 l vann	Indumaster® Step IR 16 160 ml til 8 l vann	S 780 Corridor® Daily 800 ml til 8 l vann Polering	S 780 Corridor® Daily, 40 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til S766 Corridor PUR Clean, 40 ml til 8 l vann
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Tlf. +358 (0)207/710 400	Sartek 2 1 l til 9 l vann	Teho A 100 800 ml til 8 l vann	Illusia 10 160 ml til 8 l vann Polering	Illusia 10, 10 ml til 8 l vann Om nødvendig bytt til Teho A 100, 30 ml til 8 l vann