

1.	安装完成后的初次清洁	 <p>用装有适用的微纤垫，或不含磨料颗粒的软毛刷的洗地机进行湿式刷洗。</p>	 <p>用拖把和真空吸尘器除去污水，然后再用清水洗刷一遍，再将浊水吸干。</p>
2.	初次抛光/抛光	 <p>完成初次清洁或深层清洁后，均匀的涂抹一层适用的清洗抛光剂。</p>	 <p>使用合适的抛光刷或抛光垫*，对风干的抛光剂形成的保护膜进行抛光**。</p>
3.	日常清洁/抛光（机器）	 <p>使用洗地吸干一体机，配合适用的微纤垫或软毛刷和适当的清洗抛光剂，即可达到良好的清洁效果。</p>	 <p>为了保持地板表面统一美观，建议使用抛光刷或适当的抛光垫*进行抛光处理**。</p>
	日常清洁/抛光（手动）	 <p>使用适当的微纤抹布、尘推或粘尘布清理灰尘。</p>	 <p>采用湿拖法可去除水溶性或可乳化的粘附型污垢</p>
4.	定期清洁	 <p>为了清除行走痕迹或鞋跟痕迹，保持地板表面统一美观，建议清洁时使用适当的清洗抛光剂和抛光刷或适当的抛光垫*。</p>	
5.	深度清洁	 <p>使用装有适用的微纤垫或不含磨料颗粒的软毛刷，和适当的清洁剂的洗地机，进行机器湿式刷洗。需要抛光处理时，建议使用水溶性抛光剂，通常情况下不需要使用基础清洁剂。</p>	 <p>先使用湿式真空吸尘器清理浮尘，然后按照初次抛光的方法，进行抛光处理。</p>

一般注意事项：

- 由于涂层需要定期进行清洁和翻新，诺拉系统公司推荐使用 norament® 橡胶地板，这种地板具有封闭致密的表面，所以无需涂层保护。
- 请选用适当的清洁剂和抛光剂，并阅读所选用产品的具体说明。
- 本清洁建议适用于固定粘合于基层的地板。
- 在医疗部门和实验室区域，因为该区域使用的化学试剂，如地板表面消毒剂、双手或仪器上使用的消毒剂或溶剂等，推荐进行初次抛光。
- * 适用的清洁垫：3M 等。
- ** 使用转速 300 - 800 rpm（抛光刷）或 1000 - 1500 rpm（抛光垫）的单盘抛光机，