

nora[®] pads

¿Por qué recomendamos nora[®] pads?

Con nora[®] pads se pueden obtener excelentes resultados en cuanto a limpieza profunda y limpieza mecánica diaria. Después de consultar con nuestro Departamento de Servicio Técnico, también se pueden utilizar nora[®] pads para la renovación de pisos de caucho antiguos.

¿De qué están hechos los nora[®] pads?

Los discos están hechos de fibras sintéticas revestidas con diamantes industriales microscópicos. Por supuesto, los discos están libres de solventes y químicos.

¿Qué tipos/colores de disco ofrece nora systems?

Los nora[®] pads están numerados 0, 1, 2, y 3, pero no están codificados por color. Todos los discos están claramente marcados con el número de disco y su tamaño.

- nora[®] pad 0 es para la limpieza y pulido diario de los pisos de caucho noraplan[®] para pisos estructurados (por ejemplo, noraplan[®] stone, noraplan[®] valua, noraplan[®] lona) además de noraplan[®] uni, noraplan[®] unita y noraplan[®] ultra grip.
- nora[®] pad 1 es para la limpieza y pulido diario del piso de caucho.
- nora[®] pad 2 es para limpiezas periódicas y limpieza profunda.
- nora[®] pad 3 es para limpieza especial y renovación.

¿En qué se diferencia el nora[®] pad 0 del nora[®] pad 1?

Difieren en cuanto a su abrasión. El nora[®] pad 0 es menos abrasivo que el nora[®] pad 1. Al utilizar un disco 0 en superficies estructuradas noraplan[®], se conservará la estructura a lo largo de la vida útil esperada. También, nuestros pisos de caucho noraplan[®] uni, noraplan[®] unita y noraplan[®] ultra grip mantendrán su apariencia óptima debido al diseño especial de nora[®] pad 0.

¿En qué tamaños están disponibles los nora[®] pads?

Por el momento tenemos discos disponibles en diámetros de 10", 13", 14", 16", 17" y 20". También es posible solicitar cualquier tamaño especial del disco.

¿Los nora® pads pueden ser utilizados en todos los pisos de caucho nora®?

Los nora® pads 1 – 3 se pueden utilizar en casi toda la línea de pisos de caucho nora®. Sólo se excluyen norament® con pastillas, con estructuras en relieve (norament® serra, norament® arago) y con estructuras talladas (norament® crossline), noraplan® uni, noraplan® ultra grip y noraplan® unita, además de los pisos de caucho noraplan® estructurados. nora® pad 0 permite la limpieza diaria y pulido de los pisos de caucho con superficies estructuradas además de noraplan® uni, noraplan® unita y noraplan® ultra grip. En los pisos de caucho norament® con superficies martilladas o cúbicas, por favor utilice preferentemente nora® pad 1. Pad 2 y 3 deberían ser utilizados solamente en coordinación con el apoyo técnico de nora para limpiezas profundas y renovación.

La siguiente tabla muestra las posibilidades que se tiene con nora® pads en diferentes pisos de caucho y superficies nora®:

			Pad 0	Pad 1	Pad 2	Pad 3	
norament®	martillada	926 grano		X	X	X	
		975 LL grano design		X	X	X	
		928 grano ed		X	X	X	
		927 grano ec		X	X	X	
	estructura cúbica	926 strada		X	X	X	
		926 grano		X	X	X	
	estructura en relieve	926 serra	Consulte la asistencia técnica de nora systems GmbH.				
		926 arago					
		975 LL serra design					
	estructura tallada	926 crossline					
pastilla	926						
noraplan®	liso	sentica / ed / acoustic			X	X	X
		signa / ed / acoustic		X	X	X	
		mega / ed / acoustic		X	X	X	
		eco		X	X	X	
		degree		X	X	X	
		logic		X	X	X	
		stone		X	X	X	
		uni	X				
		ultra grip	X				
		unita	X				
	antireflejos	stone	X				
	lineal	valua	X				
	mate con textura fina	lona	X				

x: apto y recomendado por nora®

El uso de nora® pads en otros pisos de caucho nora® o en diferentes combinaciones de superficies y pisos de caucho se debe consultar con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

¿Aproximadamente cuánto tiempo duran los discos?

La vida útil de nora[®] pads siempre dependerá de las condiciones de la superficie y el tipo de uso. Para un rendimiento óptimo de los discos, generalmente se puede asumir los siguientes valores orientadores:

- nora[®] pad 0 / 1: hasta 40.000 m² para limpieza diaria.
- nora[®] pad 2 / 1: hasta 8.000 m² para limpieza profunda.
- nora[®] pad 3 / 1: hasta 4.000 m² para renovación.

¿Cuándo deben reemplazarse los nora[®] pads?

Reemplace los discos cuando estén aproximadamente $\frac{3}{4}$ desgastados.

¿Cómo se lavan los nora[®] pads?

Primero la suciedad se moja con una manguera. Posteriormente se pueden lavar los nora[®] pads en la lavadora a 30°C, sin suavizante.

¿Los nora[®] pads sirven para pisos de cauchos nora[®] que fueron instalados hace varios años?

Sí. No importa la antigüedad del piso de caucho. Los nora[®] pads también pueden ser utilizados en la renovación de pisos de cauchos antiguos, pero primero se debe consultar al respecto con el Departamento de Servicio Técnico.

¿La limpieza con nora[®] pads afectará la resistencia al deslizamiento del piso?

Los discos no alterarán parámetros técnicos, como el coeficiente de fricción del piso de caucho.

¿Se pueden utilizar nora[®] pads en cualquier otro piso de caucho?

Los nora[®] pads han sido diseñados para ser utilizados sólo en los pisos de caucho nora[®]. Si los discos son utilizados durante un periodo prolongado en otros pisos de caucho, la superficie se puede dañar o quemar por la fricción.

¿Se pueden utilizar nora[®] pads en pisos de caucho con capa protectora?

Los discos están diseñados para ser utilizados sólo en piso de caucho nora[®]. El uso extendido de nora[®] pads en pisos con superficie recubierta eventualmente gastará el revestimiento.

¿Hay otros discos similares a nora[®] pads en el mercado?

Si bien se pueden encontrar conceptos similares en el mercado, los nora[®] pads tienen un grano y textura específicos que han sido diseñados sólo para los pisos de caucho nora[®].

¿Qué máquina(s) puede(n) ser utilizada(s) con nora® pads?

Puede utilizar nora® pads con limpia pisos automáticos, máquinas de lado a lado, y pulidores de alta velocidad. Las máquinas rotativas lado a lado deben tener un mínimo de 160 y máximo de 200 rpm, y pesar al menos 45 kg. Para pulir el piso, se deben utilizar pulidores de alta velocidad de 1.200 – 1.500 rpm.

¿Hay una secuencia específica para el uso de nora® pads?

Sí, es recomendable siempre utilizar nora® pad 1 después de utilizar el disco 2 o disco 3. Después de utilizar los discos 2 y 3, el piso de caucho normalmente queda opaco, por lo que es necesario pulir con el disco 1. Atención: ¡esto sólo se aplica a superficies que pueden ser limpiadas con los nora® pads 1 a 3! Los pisos de caucho cuya limpieza se realiza sólo con el disco 0 están exentos de lo anterior.

¿Los nora® pads funcionan mejor con una solución de limpieza?

En la mayoría de los casos el sistema funciona perfectamente sólo con agua clara. Sin embargo, en algunos casos podría ser útil agregarle un poco de detergente al agua.

¿Se pueden arreglar los raspones en el piso?

Los raspones ligeros y superficiales se pueden arreglar utilizando los discos. Esta es una de las ventajas de los pisos de caucho nora® libres de recubrimientos

¿Se pueden utilizar nora® pads en pisos de caucho con subsuelo irregular?

Sí, se pueden utilizar nora® pads en pisos con una preparación pobre del subsuelo, pero en este caso sólo se recomienda una limpieza diaria con un disco 0 o 1.

¿Los nora® pads reemplazan las recomendaciones de mantenimiento existentes de nora®?

No. La limpieza con nora® pads es un procedimiento alternativo avanzado para la limpieza de los pisos de caucho nora® sin el uso de detergentes. No reemplaza nuestras recomendaciones de mantenimiento existentes, que siguen siendo viables.

¿Es posible que el caucho huelga durante la limpieza?

A veces se puede percibir un ligero olor a caucho durante el proceso de pulido. Para evitar esto, se puede agregar un poco de abrillantador.

¿Cuánto durará el alto brillo logrado por nuestros nora® pads?

La duración del brillo dependerá de la cantidad de tráfico sobre el piso de caucho. Siempre es posible volver a aumentar el nivel de brillo.

¿Eventualmente, los nora[®] pads desgastarán algo del piso de caucho?

Los discos han sido probados en laboratorio durante un periodo simulado de 10 años sin desgaste medible o daño visible en los pisos de caucho.

¿El sistema nora[®] pad cambia la forma de limpieza en el sector de salud o elimina la necesidad de utilizar desinfectantes?

El uso de nora[®] pads no alterará los requisitos de desinfección diaria en quirófanos u otras áreas, como las habitaciones de los pacientes. Las instalaciones hospitalarias deben seguir utilizando sus procedimientos operativos estándar para el control de infecciones cuando utilicen nora[®] pads.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

Si se limpia el piso de caucho con un disco, de ahí en adelante deberá seguir limpiándolo periódicamente con nora[®] pads.