

## Vlekkentafel voor uitgedroogde medicijnen

Medische substanties zijn vaak de oorzaak van vlekken op vloerbedekkingen. Wanneer de onderstaande middelen direct van de vloerbedekking worden verwijderd, treedt er geen vlekvorming op. Vlekken kunnen pas ontstaan wanneer de middelen zijn opgedroogd. Behandeling van een vlek kan leiden tot een lichte plek op de vloerbedekking. Deze wordt verregaand verholpen door daarna een onderhoudsbehandeling uit te voeren, bijv. met een dweilmiddel waarvan de concentratie is verhoogd. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de vlekken kan het na de vlekverwijdering zinvol zijn een basisreiniging en daarna onderhoudsbehandeling uit te voeren om de vloer weer een uniform aanzicht te geven. Gebruik hiervoor speciaalreineriger volgens de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. De inwerktijd moeten worden aangepast aan de ouderdom van de vlek en de intensiteit ervan. Bij behandeling van grotere oppervlakken kan er stankoverlast ontstaan.

Soort vlek	Middel	Verwijdering
Infuusvloeistoffen	Membraanreineriger Drak Aquaristik	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
Dopamine	Sanitairreineriger op basis van fosforzuur (verse vlekken)	Inwerktijd: 5 - 10 minuten.
	Dismozon pur	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
	Apesine AP 100	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
Eosine G	Membraanreineriger Drak Aquaristik	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
	Speciaalreineriger TAM**	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
	Dismozon pur	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
Jodiumhoudende zonder kleurstoffen Producten Betaisodona Braunol Mercuchroom	Jodium-verwijderingsset* (nora systems)	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad.
Methylviolet	Speciaalreineriger TAM**	Volledige verwijdering niet mogelijk. Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
Rivanol Zilvernitraat	Membraanreineriger Drak Aquaristik	Inwerktijd 10 - 60 minuten, afhankelijk van de ouderdom van de vlek. Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.
Bijgekleurde jodiumhoudende en andere bijgekleurde producten: Cutasept G Octenisept G Skinsept G Braunoderm G Disulfine Blue Kodan	Dismozon pur	Inwerktijd: ca. 15 minuten.
	Apesin AP 100	Inwerktijd: ca. 15 minuten.
	Jodium-verwijderingsset* (nora systems)	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad.
	Speciaalreineriger TAM**	Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan.

\* Bron jodium-verwijderingsset: nora systems GmbH, [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

\*\* Bron speciaalreineriger TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, Duitsland [www.carlroth.com](http://www.carlroth.com)  
Comp. A: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1>  
Comp. B: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1>