

诺拉[®]清洁垫

我们为什么推荐使用诺拉[®]清洁垫？

无论是深层清洁和日常清洁，诺拉[®]清洁垫都可以带来卓越的清洁效果。在咨询我们技术部门后，诺拉[®]清洁垫还可以用于老旧地板的修复。

诺拉[®]清洁垫含哪些成分？

清洁垫是由合成纤维加上工业用钻石微粒涂层组成的。当然，清洁垫不含任何溶剂和化学品。

诺拉系统提供哪些型号/颜色的诺拉[®]清洁垫？

诺拉[®]清洁垫分为 0，1，2 和 3 号垫，但不区分颜色。所有的垫片上都清楚的标明了号码和尺寸。

- 诺拉[®]清洁垫 0 号适用于日常清洁和抛光带有表面纹理的 noraplan[®] 地板（如：noraplan[®] stone, noraplan[®] valua, noraplan[®] lona）以及 noraplan[®] uni, noraplan[®] unita 和 noraplan[®] ultra grip。
- 诺拉[®]清洁垫 1 号适用于地板的日常清洁和抛光。
- 诺拉[®]清洁垫 2 号适用于定期清洗和深层清洁。
- 诺拉[®]清洁垫 3 号适用于特殊清洗和地板修复。

诺拉[®]清洁垫 0 号和 1 号有什么区别？

他们的摩擦强度不同。诺拉[®]清洁垫 0 号的摩擦强度小于 1 号。因此将 0 号垫用于有表面纹理的 noraplan[®] 地板可以在预计使用年限内保存其表面结构。此外，归功于诺拉[®]清洁垫 0 号的特殊设计，noraplan[®] uni, noraplan[®] unita 和 noraplan[®] ultra grip 地板都可以保留其最理想的外观。

诺拉[®]清洁垫有哪些尺寸？

目前我们有直径为 254 毫米, 330 毫米, 356 毫米, 406 毫米, 431 毫米和 508 毫米的清洁垫。我们也可以根据要求提供特殊尺寸的垫片。

诺拉®清洁垫适用于所有的 nora® 地板吗？

诺拉®1-3号垫几乎可用于所有的诺拉®地板。但不包括圆浮点，板岩肌理（norament® serra, norament® arago）和立体雕刻纹理（norament® crossline）表面的 norament®, noraplan® uni, noraplan® ultra grip 和 noraplan® unita 以及有表面纹理的 noraplan® 地板。而带表面纹理的 noraplan® 地板以及 noraplan® uni, noraplan® unita 和 noraplan® ultra grip 则可以通过诺拉®0号垫来实现日常清洁和抛光。

锤击纹和方浮点表面的 norament® 地板，请使用诺拉®1号垫。2号和3号垫仅可用于深层清洁和地板修复。强烈建议在使用之前，咨询诺拉®技术服务部门的员工。

在下面的表格内，您可以看到与不同表面的诺拉®地板对应的诺拉®清洁垫：

		0号垫	1号垫	2号垫	3号垫	
norament®	锤击纹表面	926 grano		X	x	x
		975 LL grano design		X	x	x
		928 grano ed		X	x	x
		927 grano ec		X	x	x
	方浮点表面	926 strada		X	x	x
		926 grano		X	x	x
	板岩肌理表面	926 serra	请联系诺拉公司的技术服务人员			
		926 arago				
		975 LL serra design				
	立体雕刻表面	926 crossline				
圆形浮点表面	926					
noraplan®	平滑表面	sentica / ed / acoustic		x	x	x
		signa / ed / acoustic		x	x	x
		mega / ed / acoustic		x	x	x
		eco		x	x	x
		degree		x	x	x
		logic		x	x	x
		stone		x	x	x
		uni	x			
		ultra grip	x			
	unita	x				
	哑光表面	stone	x			
	线状表面	valua	x			
哑粉微结构表面	lona	x				

x : 适合且受诺拉®推荐

如需在其他诺拉®地板或在几种不同的表面/地板上使用诺拉®清洁垫，请务必先咨询我们的技术部门。

诺拉®清洁垫的使用寿命？

诺拉®清洁垫的使用寿命取决于地板的表面情况以及清洁方式。如采取最佳的操作方式，每张诺拉®清洁垫的预计使用寿命如下：

- 诺拉®清洁垫 0/1 号：高达 40,000 平米的日常清洁。
- 诺拉®清洁垫 2 号：高达 8,000 平米的深层清洁。
- 诺拉®清洁垫 3 号：高达 4,000 平米的修复。

何时更换诺拉®清洁垫？

在垫片磨损到剩 4/3 时需要更换。

如何清洗诺拉®清洁垫？

先用水冲走灰尘。接着，可将诺拉®清洁垫放入 30°C 水温的洗衣机内清洗，无需使用织物柔软剂。

诺拉®清洁垫是否能在已铺设使用数年的诺拉®地板上使用？

可以。无论地板已经使用多久，诺拉®清洁垫都可以对其进行修复，但是首先要咨询技术部门。

使用诺拉®清洁垫清洁地板是否会影响其防滑性能？

诺拉®清洁垫不会改变地板的摩擦系数等技术参数。

诺拉®清洁垫能在其他地板上使用吗？

诺拉®清洁垫是专为诺拉®地板设计的。如果在其他地板上长期使用可能会导致其表面磨损或损坏。

诺拉®清洁垫能在有涂层的地板上使用吗？

诺拉®清洁垫是专为诺拉®地板设计的。如果在有表面涂层的地板上长期使用最终会导致涂层变薄及消退。

市场上有类似诺拉®清洁垫的其他清洁垫吗？

市场上的确有一些类似产品，但诺拉®清洁垫有其专门为诺拉®地板设计的粗砂及材质。

诺拉®清洁垫和哪些机器配合使用？

您可以将诺拉®清洁垫与自动洗地机，摇摆式洗地机和高速抛光机配合使用。旋转的摇摆式洗地机每分钟转速应当在 160 到 200 之间，重量不能低于 45 公斤。如需要抛光地板，则应使用每分钟转速在 1,200-1,500 之间的高速抛光机。

诺拉®清洁垫有特定的使用顺序吗？

是的，我们建议总是在使用诺拉®2 或 3 号垫之后再使用 1 号垫。通常地板在使用 2 或 3 号垫之后比较亚光，因此有必要再使用 1 号垫。注意事项：仅适用于用诺拉®1 – 3 号垫进行清洁的地板！用 0 号垫清洁的地板除外。

诺拉®清洁垫是否配合清洁剂使用效果更好？

大多数情况下只需要清水就可以达到完美的效果。然而，有时也可以在水中加入一些清洁剂做辅助。

地板的划痕可以修复吗？

诺拉®清洁垫可以修复地板表面较轻微的划痕。这也是无需打蜡的诺拉®橡胶地板的优势之一。

如果地面不平整，还能用诺拉®清洁垫清洁地板吗？

是的，基层较差的情况下也能用诺拉®清洁垫，但仅建议使用 0 或 1 号垫进行日常清洁。

诺拉®清洁垫是否完全替代了已有的诺拉®推荐维护方法？

不是的。诺拉®清洁垫是一种先进的，无需使用清洁剂的诺拉®地板清洁方式，可作为一种备选方案。它并非替代已有的诺拉®推荐维护方法，这些方法依然适用。

在清洁时，是否会闻到橡胶的气味？

在抛光过程中，有时可能会闻到轻微的橡胶气味。如不想闻到该气味，可以适度加入抛光剂。

用诺拉®清洁垫清洁后，地板的高光泽能持续多久？

高光泽的持续时间主要取决于地面上通行的流量。不过光泽度总是可以再次增加。

持续使用诺拉®清洁垫后，地板最终是否会磨损？

根据实验室进行的模拟测试，在使用诺拉®清洁垫 10 年后，地板并无明显的损耗或损坏。

诺拉®清洁系统是否改变了医疗场所的清洁方式，是否不再需要使用消毒剂？

使用诺拉®清洁垫并不会改变手术室，病房等场所的日常消毒需要。即使使用诺拉®清洁垫，医疗机构依然需要使用其标准的操作程序来进行感染控制。

请注意以下事项：

如果您用诺拉®清洁垫清洁过地板，则该地板之后需要定期使用诺拉®清洁垫来做清洁。